




4



Need more information?


Avez-vous besoin d'autres informations?



# Getting Started


Mise en route

AVR-1709 / AVR-1609  
AVR-689 / AVR-589



# Check & choose your VIDEO connection.

Vérifiez et choisissez votre connexion VIDEO.




<b>Best</b> Meilleur	2 3		<b>HDMI</b>		1	
<b>Better</b> Mieux	2 3		<b>Component</b>		1	
<b>Good</b> Bon	2 3		<b>Video or S-Video</b>		1	

**Choose**  
Choisissez

- Follow 1-3 according to your choice of connection.
- Suivez les étapes 1-3 en fonction de la connexion choisie.


## 2




Please make sure your video connection matches to the TV connection (STEP-1)

Vérifiez si votre connexion vidéo correspond à la connexion TV (ÉTAPE 1)

## 1



## 3



Please make sure your video connection matches to the TV connection (STEP-1)

Vérifiez si votre connexion vidéo correspond à la connexion TV (ÉTAPE 1)